

さくいん

アルファベット

A

AM→ラジオ	126
AUX	
接続位置	181
設定する	244

B

B-CASカード	
挿入／取り出し（挿入／取り出し方法）	168
挿入口（挿入口の位置）	168
BeatJam	146
Bluetooth（オーディオ）	
きく	157
初期登録	156
設定する	158
Bluetooth（携帯電話）	
初期登録	47
接続する	219

C

CD	
再生する・きく	130
選曲する	133
録音する	134
録音の設定	135
CD挿入口	
CD挿入口	130

D

DVDビデオ	
後席で再生・見る	189
再生する・見る	160
設定する	162
操作する・使う	162

E

ETC

音声案内の設定をする	291
確認・設定	291
設置口（ETCカードの挿入位置）	289
挿入／取り出し（挿入／取り出し方法）	290

F

FM→ラジオをきく	126
FM多重情報を見る	115

G

Gracenote	
Gracenoteについて	349

H

HDD地図データについて	335
--------------------	-----

I

iPod	
再生する・きく	153

M

MP3/WMA/AAC	
再生・きく	130
再生の設定をする（再生順を変える）	133
選曲する	133
Music Box	
曲の順番を入れ替える	138
再生の設定をする（再生順を変える）	138
再生する・きく	137
設定する	145
選曲する	137

U

USB	
映像を見る	148
音楽をきく	148
後席で再生・きく	189

接続口	147
タイトル情報を取得する	140
地図更新をする	95
登録地情報を保存する	87

V

VICS	
設定をする	119
VIDEO-CD→DVD	160

かな

あ

アイコン（施設）	56
あいさつ・安全運転音声の設定	112
明るさを調整する ... 46, 162, 178, 190, 244	
アラウンドビューモニター	
MOD（移動物検知）機能	277
設定をする	271, 285
駐車ガイド	266, 279
補助ソナー機能	265, 276
ワイドビュー画面	263, 273

い

一般（道路）優先	68, 88
一方通行マーク	57
イメージビューワー	151

う

迂回する	83
運転支援の設定をする	204

え

エアコンの設定をする	205
エコスコア	200
エコドライブ機能を設定する	113
エネルギーモニター	196

お

オーディオ

AUX（外部機器）	181
Bluetoothオーディオ	156
CD	130
DVD (VIDEO-CD)	160
iPod	153
MP3/WMA/AAC	130
ON/OFF	124
USBメモリ	147
オーディオをきく	124
音質を調整する	125
音量・ボリューム調整をする	124
交通情報	129
設定をする	125
地上デジタルテレビ	167
ミュージックボックス	134
ラジオ	126
オートプリセット	128, 170, 188
オートプレイ	233
オペレータ	228
おまかせ再生（カーウイングス）	237
音声操作	
基本的な操作	246
声を登録する	251
コマンドリストを表示する	254
使い方を確認する	253
電話をかける	249
場所を探す	248
音量を調整する	
音声ガイド	45
電話	214
音量を調整する	
オーディオ	124

か

カーウイングス

オペレータを活用する	228
おまかせ再生	237
ここです車メール	237
最速ルート探索	231
渋滞情報ダウンロード	236
情報チャンネル	233
設定をする	240
メール	237

ガイド

ガイド音声ON/OFF	45
ガイド音量	45
高速道路での逆走報知	109
合流ガイド	108
小学校付近での安全運転ガイド	108
中止／再開する	83
出会い頭・一時停止・信号機の注意 ガイド	110
踏み切りガイド	108

ガイド画面

ガイド画面を変更する	76
交差点拡大図	72
交差点リスト	73

回避エリア

回避エリアを通らない

外部機器→AUX

学習ルート

拡大図設定

カメラ

アラウンドビューモニター	263, 273
サイドブラインドモニター	261
バックビューモニター	257
フロントサイドビューモニター	286

画面

2画面の設定	53
--------------	----

明るさを調整する	46
画面表示をON/OFFする	46
コントラストを調整する	47
メニュー画面の見かた	42

き

キーボード

文字／数字キーボード	32
------------------	----

記号

施設アイコン（マーク）の表示／消す	56
地上デジタル放送アイコン	180
地図上の記号	39

軌跡

消す	99
地図上に表示する	99
登録する	98
編集する	99

曲

曲送り・曲戻し・選曲をする	124
曲情報を編集する	144
タイトル情報を取得する	139
録音する	134

距離優先

け

携帯電話

Bluetooth携帯電話の登録	219
音量を調整をする	214
携帯電話の接続をする	47
電話帳（メモリ）を登録する	216
電話帳を利用してかける	212
電話を受ける	213
電話をかける	209

経由地

追加する	68, 79
------------	--------

消す

VICS表示	119
行き先	77

画面表示	46	統計交通情報	82, 116
施設アイコン (マーク)	56	リアルタイム交通情報	82, 236
走行軌跡	99	項目を選ぶ (メニュー項目)	29, 30
登録地	87	ここです車メール	237
目的地	77	50音から (場所を探す)	61
目的地の履歴	97	故障かな? と考える前に	
現在地		オーディオ関係	301
修正する	106	カーウイングス関係	316
周辺施設を探す	63	カメラシステム関係	318
探索結果画面 (ルート)	67	ナビゲーション関係	295
地図更新をする	94	ハンズフリーフォン関係	313
地名を見る	37	この街ガイド	236
登録する	84	コマンドリスト (音声操作) を表示する	254
表示する	33	コントラストを調整する	47, 178, 190, 244, 256
マップメニュー	35	コントロールパネル	
ルートを編集する	78	エルグランド	14
こ		スカイライン	23
交差点		スカイラインクーペ	23
交差点ガイドの設定	76	スカイラインクロスオーバー	23
交差点拡大図	72	ティアナ	26
交差点リスト	73	フーガ	20
更新		フーガ ハイブリッド	20
地図	90	フェアレディZ	26
後席オーディオ		ムラーノ	17
DVD/USBを見る	189	さ	
画質調整	190	サービスエリア情報→ハイウェイ情報	107
ディスプレイの操作	185	細街路 (主要市区町村道路) 探索エリア	334
テレビを見る	187	最近の行き先を消去する	100
ヘッドフォンの使い方	184	最新交通情報を見る	236
リモコンの使い方	183	再生する	
高速道路情報を見る→ハイウェイ情報を見る	74, 107	Bluetoothオーディオ	157
交通事故多発地点	57	CD	130
交通情報		DVD	160
カーウイングスで交通情報を取得する	236	iPod	154
交通情報をきく	129	USBメモリ	148
		ミュージックボックス	137

再生モードを切り替える				自動接続（カーウイングス）	
CD	133			時間を設定する	231
DVD	162			チャンネルを設定する	240
ミュージックボックス	139			車載機の IDを表示する	241
最速ルート探索				車両情報	
最速のルートを探索する	69, 231			エコスコア	200
最速ルート探索を設定する	81, 231			燃費情報	192
自動ダウンロードの設定	81, 231			メンテナンス情報	194
再探索	88			車両設定	203
サイドブラインドモニター				ジャンル名で検索する	64
自動OFF機能設定	262			住所から検索する	61
探す				渋滞確認画面（渋滞情報を見る）	75
現在地の周辺にある施設	63			渋滞情報ダウンロード	236
施設ジャンルから	64			周辺施設	
自宅	44, 60			現在地の周辺施設を探す	63
住所から	61			周辺施設を探す	35
地図から	63			縮尺を変える	34
電話番号から	62			受信	
名称から	61			VICS情報を受信するには	339
目的地	59			メールを受信する	238
履歴から	61			受信メールをすべて消去する	240
るぶ情報から	64			消去する	
削除する				軌跡	99
文字／数字を削除する	32			最近の行き先	100
し				受信メール	240
時間規制道路	82			電話番号	218
施設				登録地	87
現在地の周辺施設を探す	63			登録地やルート	100
施設ジャンルから探す	64			発着信履歴	218
施設情報を見る	57			ハンズフリー電話帳のメモリ	218
周辺施設から	63			目的地	77
施設アイコン（マーク）を表示する	56			目的地の履歴	100
自宅				ルート	104
自宅へ帰る	60			状態表示	206
消去する	87			情報チャンネル	233
登録する	44			情報を見る	
				SA/PA駐車場空き情報	117

VICS情報	114
交通障害・規制情報	118
駐車場空き情報	117
燃費情報	192

ショートカットメニュー	97
初期状態にする	112

初期設定をする

Bluetooth 携帯電話機	47
Bluetoothオーディオ機器	156
進行方向を上にする	53
シンプルトメニュー	44

す

スイッチ

エルグランド	14
スカイライン	23
スカイラインクーペ	23
スカイラインクロスオーバー	23
ティアナ	26
フーガ	20
フーガ ハイブリッド	20
フェアレディZ	26
ムラーノ	17

ズーム	34
-----------	----

スクロール

地図スクロール	33
地点情報表示	106
ルートスクロール	77
スタンダードビューの設定	53

せ

接続

AUX (外部機器) 接続位置	181
Bluetooth接続する (ハンズフリー)	47
iPodを接続する	153
USBメモリを接続する	148
オペレータに接続する	228
カーウイングスの自動接続時間	231

携帯電話機を接続する	47, 48
前回出発地を消去する	97
全国地図更新	92

そ

走行軌跡→軌跡	98
操作音の調整	45
操作ガイド	42

操作画面

AUX	244
CD	131
DVDビデオ	161
iPod	154
MP3/WMA/AAC	132
USBメモリ	149
アラウンドビューモニター	263, 273
イメージビューワー	151
駐車ガイド	266, 279
テレビ	169
テレビ番組表	173
電話	209
ミュージックボックス	137
ラジオ	126
ワイドビュー画面	263, 273

操作スイッチとマイクの位置	208
---------------------	-----

挿入口

ETC	289
USBメモリ	148
携帯電話通信ケーブル	48
ソナー機能	265, 276

た

タイトル情報	140
USBメモリを使用して取得	140
自動取得について	348
手動でハードディスクから取得	142
タッチパネルの基本操作	29
探索条件を設定する	81

短縮ダイヤルを登録／編集する 216

ち

地上デジタルテレビ 167

地図

VICS地図記号を表示する／消す 119

画面の見かた 37

施設アイコンを表示／非表示 56

縮尺を変える 34

地図更新 90

地図上の記号 7

地図データのバージョンを見る 202

地図のビューを変える 53

地図の向きを変える 53

地図表示を設定する 101

地図を動かして登録する 84

地図を動かして目的地を探す 63

地図を動かす 33

文字の大きさをを変える 54

チャンネル

テレビ受信チャンネルを設定する 171

テレビチャンネル設定 171

テレビチャンネルを選ぶ 170

テレビチャンネルを登録する

(プリセット) 170

駐車ガイド（アラウンドビューモニター） 263, 273

調整する

音質 125

音量 45, 124, 184, 214

画質 45, 176, 178, 256

後席ディスプレイの画質 190

つ

追加する

経由地を追加する 68, 79

目的地を追加する 68, 79

ルートに追加する 35, 67, 234

通信ケーブルで接続する 48

使い方ガイドを表示する（音声操作） 253

て

ディスプレイ

基本操作 29

後席ディスプレイの操作 185

データ通信を設定する 221

テナント情報 57

テレビ 167

アイコン一覧 180

後席でテレビを見る 187

設定をする 176

テレビを見る 167

放送を切り替える 172

電池を交換する

ヘッドフォン 185

リモコン 184

電話→携帯電話

電話機を接続する・つなぐ 47

電話機を選択する・選ぶ 218

電話帳

携帯電話の電話帳（メモリ）を登録する 216

携帯電話の電話帳を利用してかける 212

電話番号

消去する 218

登録する 216

目的地を探す 62

と

冬季通行止め 82

統計交通情報を使う 82

到着予想時間の表示切替 103

到着予想時刻の設定 103

登録軌跡を一括消去する 100

登録したルートを編集する 104

登録してある番号にかける 212

登録する

自宅を登録する	44
チャンネルを登録する（プリセット）	188
電話番号を登録する	216
場所を登録する	84
ルートを登録する	104

登録地

一括消去する	100
消去する	87
情報を取り出す／取り込む	87
登録地から場所を探す	60
並べ替えをする	98
編集する	85

登録ルートを一括消去する	100
--------------------	-----

登録をする

軌跡	98
ルート	104

時計を設定する	202
---------------	-----

トップビュー	263, 264, 273, 274
--------------	--------------------

ドライブ情報	195
--------------	-----

取り出す

B-CASカード	168
CD	130
DVD	160

な

ナビソフトバージョン情報	202
--------------------	-----

名前（名称）で検索する	61
-------------------	----

並べ替え

登録地の並べ替え	98
----------------	----

に

入力

文字／数字	32
-------------	----

ね

燃費・充電履歴	199
---------------	-----

燃費情報	192
------------	-----

は

パーキングエリア情報→ハイウェイ情報	74
--------------------------	----

バージョン情報の確認	202
------------------	-----

バードビューの設定	53
-----------------	----

ハイウェイ情報	107
---------------	-----

ハイウェイ情報画面	74
-----------------	----

ハイウェイモードを設定する	76
---------------------	----

場所を探して登録する	84
------------------	----

場所を探す	59
-------------	----

施設ジャンルから	64
----------------	----

自宅へ帰る	60
-------------	----

住所から	61
------------	----

周辺施設から	63
--------------	----

電話番号から	62
--------------	----

登録地から	60
-------------	----

名称・50音から	61
----------------	----

履歴から	61
------------	----

パスキー	47, 156, 159, 220
------------	-------------------

バックビューモニター	257
------------------	-----

発信／着信履歴からかける	211
--------------------	-----

発信履歴を消去する	218
-----------------	-----

早送り／早戻しをする	124, 149, 162
------------------	---------------

番組表	173
-----------	-----

番号

番号を入力して電話する	210
-------------------	-----

ハンズフリー電話

Bluetooth携帯電話の登録	219
------------------------	-----

接続する	47
------------	----

電話機を選択する	218
----------------	-----

電話帳を登録する	216
----------------	-----

電話番号を消去する	218
-----------------	-----

電話番号を登録する	216
-----------------	-----

電話を受ける	213
--------------	-----

電話をかける	209
--------------	-----

ひ

ボックス→VICS	114
表示	
VICS	114
アイコン（施設マーク）	56
明るさ	46, 162, 178, 190, 244, 256
画面の表示を消す	46
画面の表示を復帰する	46
施設マークを表示する／消す	56
地図表示を設定する	53
テレビ画面を表示する	169
目的地を表示する	77
表示線（カメラ）の見かた	257

ふ

フェリー航路を使う	82
復帰する	
画面の表示を復帰する	45
フリーズーム	106
プリセット→チャンネル	127, 171, 188
ブルートゥース→Bluetooth	156
プレイモード	133, 139, 157, 162
プローブ情報	114, 120
フロントサイドビューモニター	286
フロントビュー	263, 264, 273, 274

へ

ヘッドフォンの使い方	184
変更（編集）する	
曲情報を編集する	144
登録地の名称を変更する	85
ルート of 探索条件を変更する	80, 82
ルートを変更（編集）する	78

ほ

方面看板	103
ボリューム	45, 124, 184, 214

ま

マイク	208
前の画面に戻る	29, 30
マップメニューを使う	
現在地	35
地図を動かした時	35

み

ミュージックボックス	
再生の設定をする（再生順を変える）	138
設定する	145
選曲する	137

め

名称を入力して目的地を探す	61
メール（カーウイングス）	
アドレス帳	240
アドレス帳を一括で消去する	240
受信する	238
返信する	238

メニュー

ショートカットメニュー	97
シンプルメニュー	44
設定メニュー画面の見かた	42
通常メニュー	42
テレビメニュー	170
マップメニューを使う	35
メニューカラーを設定する	47

も

目的地	
位置の確認・修正	77
探す	59
消去する	77
情報を見る	70
追加する	68
目的地までのルート	77

履歴から	61
文字／数字	
削除	32
入力	32
モニター	
アラウンドビューモニター	263, 273
サイドブラインドモニター	261
バックビューモニター	257
フロントサイドビューモニター	286
ゆ	
優先道路を変更する	81
有料回避ルート	68
有料道路の区間を指定する	80
有料優先	68, 88
よ	
読み上げ（オートプレイ）	233
ら	
ラジオ	
交通情報	129
放送局を選ぶ・登録する	127
ランダム再生→プレイモード	133, 139
り	
リアルタイム交通情報を考慮	82
リアルタイム地図更新	
周辺地図更新	94
都道府県地図更新	95
リダイヤル	
発信／着信履歴からかける	211
発信履歴を消去する	218
履歴	211
リピート再生→プレイモード	133, 139
リモコン	183
料金ガイド	101
料金考慮探索	68, 88
履歴から場所を探す	61

履歴から目的地を探す	61
履歴消去	100

る

ルート

選ぶ	68
確認する	77
再探索する	88
設定する	67
探索条件を変更する	80, 82
登録する	104
変更する	68, 88
編集する	88
他のルートを選ぶ	68
優先するルート	68, 81

ルートガイド

ルートガイド画面の設定	76
ルートガイド中の地図画面の見かた	72
ルートガイドを開始する前に	67
ルートガイドを設定する	67
ルートガイドを中止／再開する	83

ルートシミュレーション	77
ルート情報	77
ルートスクロール	77
ルート探索結果画面	67
るるぶ施設ジャンル一覧	338
るるぶ情報から探す	64

れ

レーンガイド	72, 73, 101
--------------	-------------

ろ

ロータリーマップ	58
録音の設定	135

MEMO

カーウイングスに関するお問い合わせは下記にお願いいたします。

カーウイングスお客さまセンター

0120-981-523

受付時間：9:00～17:00（年末年始を除く）

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

お客さま相談室

0120-315-232

受付時間：9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ（<http://www.nissan.co.jp>）にて掲載しています。

日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号

本ナビゲーションシステムは、日産自動車株式会社向けに、クラリオン株式会社が開発・製造しています。

お問い合わせは、「日産自動車株式会社 お客さま相談室」へお願いいたします。